



Faisceau de câbles D-Jetronic: VOLVO 1800 E - jusqu'au ch 37.549 (07.1971)

- |   |                                |    |   |
|---|--------------------------------|----|---|
| 1 | Contacteur de papillon         | 9  | Relais d'injecteur de départ à froid      |
| 2 | Détecteur de pression          | 10 | Relais                                    |
| 3 | Démarrreur, borne 50           | 11 | Relais principale                         |
| 4 | Allumeur-déclancheur           | 12 | Pompe à carburant électrique              |
| 5 | Unité de commande électronique | 13 | Sonde de température I (air aspiré)       |
| 6 | Sonde de température II (eau)  | a  | Vers fusible no. 5 de la boîte à fusibles |
| 7 | Injecteurs électromagnétique   | b  | Vers bobine, borne 15                     |
| 8 | Injecteur de démarrage à froid | c  | Vers batterie, borne B+                   |

## BOSCH D-Jetronic – Faisceau de câbles – numéros des câbles VOLVO 1800E # 30.001 jusqu'au 37.549

Les différents câbles sont repérés par un numéro. Ces numéros sont imprimés sur les câbles, à 20 mm environ de la fiche.

#	venant de	allant vers	mesure contre
1	Unité de commande	Sonde de température I (air), borne 1	13
2	Unité de commande	Relais de départ à froid, borne 85	16
3	Unité de commande	Injecteur cylindre 1	11
4	Unité de commande	Injecteur cylindre 3	11
5	Unité de commande	Injecteur cylindre 4	11
6	Unité de commande	Injecteur cylindre 2	11
7	Unité de commande	Sonde de pression, borne 7	15.11
8	Unité de commande	Sonde de pression, borne 8	10.11
9	Unité de commande	Contacteur de papillon, borne 9	14
10	Unité de commande	Sonde de pression, borne 10	8.11
11	Unité de commande	Masse	
12	Unité de commande	Allumeur, tiroir, borne 12	
13	Unité de commande	Sonde de température I (air), borne 13	1
14	Unité de commande	Contacteur de papillon, borne 14	
15	Unité de commande	Sonde de pression, borne 15	7.11
16	Unité de commande	Relais principal, borne 87	11
17	Unité de commande	Contacteur de papillon, borne 17	14
18	Unité de commande	Démarrreur, borne 50	11
19	Unité de commande	Relais de pompe, borne 85	16
20	Unité de commande	Contacteur de papillon, borne 20	14
21	Unité de commande	Allumeur, tiroir, borne 21	12
22	Unité de commande	Allumeur, tiroir, borne 22	12
23	Unité de commande	Sonde de température II (refroidissement), borne 23	11
24	Unité de commande	Relais principal, borne 87	11
25	Non utilisé		
25	Injecteur cylindre 1	Masse	
27	Injecteur cylindre 2	Masse	
28	Relais principal, borne 87	Relais de pompe, borne 86	
29	Relais de départ à froid, borne 86	Démarrreur, borne 50	
30	Injecteur cylindre 3	Masse	
31	Injecteur cylindre 4	Masse	
32	Sonde de température II (liquide de refroi	Masse	
33	Injecteur de départ à froid	Masse	
34	Injecteur de départ à froid	Relais d'injecteur de depart à froid, borne 87	
35	Pompe à carburant (-)	Masse	
36	Pompe à carburant (+)	Relais de pompe, borne 87	