



Faisceau de câbles D-Jetronic: VOLVO 1800 E/ES à partir d'août 1971

- |   |                                      |    |   |
|---|--------------------------------------|----|---|
| 1 | Bobine d'allumage, borne 15          | 10 | Injecteurs électromagnétiques           |
| 2 | Interrupteur de papillon             | 11 | Relais de pompe                         |
| 3 | Détecteur de pression                | 12 | Diode dans le relais                    |
| 4 | Détecteur thermique                  | 13 | Relais principal                        |
| 5 | Injecteur de démarrage à froid       | 14 | Bâtier de connexion                     |
| 6 | Démarrateur, borne 50                | 15 | Pompe à carburant électrique            |
| 7 | Allumeur (contacts de déclenchement) | 16 | Détecteur de température I - air aspiré |
| 8 | Unité de commande                    | a  | Vers fusible Nr. 5 im Sicherungskasten  |
| 9 | Détecteur de température II - eau    | b  | Vers batterie, borne B+                 |

**BOSCH D-Jetronic – Faisceau de câbles – numéros des câbles**  
**VOLVO 1800E # 37.550 jusqu'au 39.414 (à partir d'août 1971)**  
**VOLVO 1800ES # 1 jusqu'au 8.077**

Les différents câbles sont repérés par un numéro. Ces numéros sont imprimés sur les câbles, à 20 mm environ de la fiche.

#	venant de	allant vers
1	Unité de commande	Sonde de température I (air), borne 1
2	Non utilisé	
3	Unité de commande	Injecteur cylindre 1
4	Unité de commande	Injecteur cylindre 3
5	Unité de commande	Injecteur cylindre 4
6	Unité de commande	Injecteur cylindre 2
7	Unité de commande	Sonde de pression, borne 7
8	Unité de commande	Sonde de pression, borne 8
9	Unité de commande	Contacteur de papillon, borne 9
10	Unité de commande	Sonde de pression, borne 10
11	Unité de commande	Masse
12	Unité de commande	Allumeur, tiroir, borne 12
13	Unité de commande	Sonde de température I (air), borne 13
14	Unité de commande	Contacteur de papillon, borne 14
15	Unité de commande	Sonde de pression, borne 15
16	Unité de commande	Relais principal, borne 87
17	Unité de commande	Contacteur de papillon, borne 17
18	Unité de commande	Démarrreur, borne 50
19	Unité de commande	Relais de pompe, borne 85
20	Unité de commande	Contacteur de papillon, borne 20
21	Unité de commande	Allumeur, tiroir, borne 21
22	Unité de commande	Allumeur, tiroir, borne 22
23	Unité de commande	Sonde de température II (liquide de refroidissement), borne 23
24	Unité de commande	Relais principal, borne 87
25	Non utilisé	
25	Injecteur cylindre 1	Masse
27	Injecteur cylindre 2	Masse
28	Relais principal, borne 87	Relais de pompe, borne 86
29	Démareur, borne 50	Thermo-contact temporisé, borne 29 (G)
30	Injecteur cylindre 3	Masse
31	Injecteur cylindre 4	Masse
32	Sonde de température II (liquide de refroidissement), borne 32	Masse
33	Injecteur de départ à froid	Thermo-contact temporisé, borne 33 (W)
34	Injecteur de départ à froid	Thermo-contact temporisé, borne 29 (G)
35	Pompe à carburant (-)	Masse
36	Pompe à carburant (+)	Adapteur
37	Adapteur	Relais de pompe, borne 87
38	Bobine d'allumage, borne 15	Relais principal, borne 86